

Pasometr pro měření středního průměru vnějších závitů - STEINMEYER

Provedení:

- doteky s otvory pro vložení měřícího nastavku
- pohyb posuvového šroubu pomocí matice
- volný konec posuvového šroubu je chráněn dlouhou krycí maticí, která slouží zároveň jako aretace posuvového šroubu
- plastová izolace proti přestupu tepla
- otvor pro číselníkový úchylkoměr s dřívkem 8 h6
- standardní dodávka v krabici, **bez číselníkového úchylkoměru, bez měřících nastavků a bez nastavovacích měrek**



354/..

Měřicí rozsah (mm)	Obj. číslo
0 - 50	354/0
50 - 100	354/50
100 - 150	354/100



nastavovací měrky

Měřicí nastavky v sadách

Sada nastavků pro měření středního průměru:

- 1 ks nožový dotek
- 1 ks prizmatický



Výměnné nastavky

Pro metrický závit 60°

Stoupání (mm)	Obj. číslo
0,5	354/60.05
0,6	
0,7	354/60.07
0,75	
0,8	
1,0	354/60.10
1,25	
1,5	354/60.15
1,75	

Výměnné nastavky

Pro metrický závit 60°

Stoupání (mm)	Obj. číslo
2,0	354/60.20
2,5	
3,0	354/60.30
3,5	
4,0	354/60.40
4,5	
5,0	
5,5	354/60.55
6,0	

Výměnné nastavky

Pro BS a Ww závit 55°

Stoupání (inch)	Obj. číslo
40	354/50.40
32	
28	354/50.28
26	
24	
22	
20	354/50.20
19	
18	
16	354/50.14
14	
12	
11	
10	354/50.10
9	
8	

Výměnné nastavky

Pro BS a Ww závit 55°

Stoupání (inch)	Obj. číslo
7	354/50.07
6	
5	354/50.05
4 ¹ / ₂	
4	
3 ¹ / ₂	
3 ¹ / ₄	354/50.03
3	
2 ⁷ / ₈	
2 ³ / ₄	354/50.02
2 ⁵ / ₈	
2 ¹ / ₂	
2	